



Pozice	Popis
R	Pravý model (Přívod čerstvého vzduchu je umístěn vpravo při pohledu zepředu).
L	Levý model (Přívod čerstvého vzduchu je umístěn vlevo při pohledu zepředu).

Symbol	Popis
	Přívod čerstvého vzduchu – výtlak z jednotky
	Odvod znehodnoceného vzduchu – výtlak z jednotky
	Přívod čerstvého vzduchu – sání do jednotky
	Odvod znehodnoceného vzduchu – sání do jednotky

Obr. 2 Připojení potrubí

Příkon a velikost pojistky

Model	SAVE VTR 700
Ventilátory (W)	336
Ohřívač (W) - příslušenství	1670
Celková spotřeba (W)	2006
Pojistka (A)	13