1) Vizualizace rozpočtu přímo v ifc, bez propojení na excel:

Kompletně celý rozpočet (jednotlivé oddíly a položky) je vložený do ifc. Jednotlivé oddíly/položky je tak možné v modelu přímo vizualizovat. Dokument není závislí na konkrétním ifc prohlížeči, ale ze zkušenosti doporučujeme prohlížeč BIMvision. Tuto aplikaci lze zdarma stáhnout na adrese <u>https://bimvision.eu/download/</u>. Je vyžadována pouze bezplatná registrace.



Rozpočet je reprezentován formou stromu, který se zobrazí při kliknutí na kartě:

Objekty/Skupiny/Další skupiny/rubim Rozpočet (viz červeně obrázek). Jednotlivé oddíly lze rozpadat až na jednotlivé položky.

Po označení položky ve stromu rozpočtu jsou zobrazeny veškeré informace, které se k dané položce vztahují (jednotka, množství, výkaz výměr...). Cena je v případě rozpočtu pro účely zadání nulová. Jestliže stojím na dané položce, čí oddílu a na kartě objekty kliknu na "zobrazit", "skrýt nevybrané" dojde k vizualizaci položky v modelu (viz. obrázek zelený rámeček).

K případnému ověření výměr disponuje BIMvision bohatou sadou nástrojů na kartě měření. Je třeba mít na pamětí, že se bude jednat o geometrické výměry a nemusí být ve 100% schodě s výměrami atributovými, které jsou v modelu ifc. Drobná odchylka je přípustná a není považovaná za chybu.

2) Prohlížení rozpočtu v ifc s odkazy v excelu:

- zobrazení jednotlivých položek přímo v modelu se provádí pomocí kliknutí na křížový odkaz
- funguje pouze s prohlížečem BIMvision, ke stažení zde: https://bimvision.eu/download/
- je třeba mít aktualizovanou minimálně verzi BIM vision 2.27.7
- křížový odkaz se nachází pouze u položek, které vychází z modelu
- křížový odkaz se nachází vždy v sloupci A, viz následující obrázek, označeno červeným kroužkem

IFC	43 K 131251207	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	14 671,353	
	pp Hloubeni zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy téžitelnosti i skupiny 3 přes 5, 000 m3 10/				
	w w	~vymety ziskany z 50 modelu. ZprjJami% * 0,8			
	<u> </u>	18339,191 * 0,8		14 671,353	
IFC	44 K 131351206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 667,838	
	PP W	Houbení zapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 "~Výměry Získány z 3D modelu."			
	*	<mark>Zpr Jam % * 0,2</mark> 18339 191 * 0,2		3 667 838	

- u položek, které křížový odkaz nemají, tak jsou položky u kterých není možné množství stanovit z modelu, ale je počítáno ručně

- aby křížový odkaz fungoval, je třeba mít otevřený příslušný model, ze kterého položky vychází
- jaký model je třeba mít otevřený pro dány list rozpočtu je uvedeno buď v celkové rekapitulaci
rozpočtu ve sloupci AR viz následující obrázek, vyznačeno červeně

	Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
	Náklady z rozpočtů		0,00	0,00	
	00 01	Zemní práce, zajištění stavební jámy AST - PP	0,00 0,00	0,00 0,00	Vizualizace: ROHANSKE_NABREZI_Zemni_Prace_rozpocet_zadani.ifc Vizualizace: 11-035_ROQS_B3_B4_AST_rozpocet_zadani.ifc

nebo na začátku každého listu daného rozpočtu

 nezáleží, kde jsou ifc uloženy, jen je třeba mít vždy otevřené správné ifc, pro zobrazení daných položek z daného listu rozpočtu

- křížový odkaz obsahují nejen dílčí položky, ale i jednotlivé oddíly

- jak se křížový odkaz ovládá:

1) mám otevřený příslušný ifc model, jak je napsáno v rekapitulaci nebo na začátku daného listu rozpočtu

2) kliknu na křížový odkaz a to tak, že držím ctr a kliknu levým tlačítkem myši na odkaz "IFC"

3) v prohlížeči BIMvision na kartě objekty kliknu na "zobrazit" a na "skrýt nevybrané" (viz.

následující obrázek), případně můžete kliknout na "průhledné" a nevybrané prvky budou lehce vidět v pozadí, aby byla zachována představa o celkovém modelu

4) v prohlížeči BIMvision na kartě objekty kliknu na "resetovat pohled / zoom (viz. následující obrázek)



výsledkem je vizualizace dané položky v modelu, prvky svítí zeleně, viz následující obrázek (ostatní prvky jsou buď zcela skryté nebo můžou být průhledné)



5) Pro urychlení zobrazování je možné aktivovat volbu automatického skrývání/zprůhledňování pomocí ikonky napínáčku. Při kliknutí na odkaz IFC se ostatní prvky automaticky skrývají. Resetovat pohled lze pro urychlení také klávesou F1

