


# Installation guide





## XS4 One

**SALTO**  
inspired access


- (Eng) **Installation guide**  
 (E) *Guía de instalación*  
 (D) *Montageanleitung*  
 (F) *Guide d'installation*  
 (I) *Guida all'installazione*  
 (P) *Guia de instalação*



E i 750 xx..series  
 E i 751 xx..  
 E i 752 xx..  
 E i 753 xx..  
 E i 754 xx..  
 E i 756 xx..  
 E i 757 xx..  
 E i 7P0 xx..  
 E i 7P1 xx..  
 E i 7P6 xx..



**Mortise Lock not included**  
 Cerradura de embutir no incluída  
 Einsteckschloss nicht enthalten  
 Serrure à mortaiser non incluse  
 Serratura non inclusa  
 Fechadura de embutir não incluída



- (Eng) **SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn.**  
 (E) SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4°.  
 (D) SALTO empfiehlt den Einsatz von Einsteckschlössern mit max. 4° Vorspannung.  
 (F) SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.  
 (I) SALTO raccomanda l'utilizzo di una serratura con un angolo di pre-rotazione massimo di 4°.  
 (P) SALTO recomenda utilizar fechaduras com uma pré rotação máxima de 4°.

XS4 One


# Installation guide

XS4 One


# SALTO

inspired access

Eng Select handing E Seleccione mano D Drückerrichtung wählen F Choisir le sens de la bêcheille  
I Scegliere il verso P Seleccione mão



Eng Installation E Instalación D Installation F Installation I Installazione P Instalação





XS4 One

# Installation guide

## XS4 One

**SALTO**  
inspiredaccess



**Eng TO FIX CLOCKWISE**

- (E) FIJACIÓN: GIRAR EN SENTIDO HORARIO
- (D) UHRZEIGERSINN FESTSCHRUBEN
- (F) POUR FIXER: SENS HORAIRE
- (I) PER FISSARE: SENSO ORARIO
- (P) FIXAÇÃO: RODAR EM SENTIDO DOS PONTeiros DO RELÓGIO.



(Eng)

**AT THIS POINT DO NOT  
CLOSE THE DOOR  
PROGRAM THE LOCK FIRST**

*Follow user manual*

(E)

**NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAME  
LA CERRADURA**

*Consulte el manual del usuario*

(D)

**TÜR NICHT SCHLIESSEN.  
ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN**

*Folgen Sie dem Benutzerhandbuch*

(F)

**NE FERMEZ PAS LA PORTE.  
PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE AVANT**

*Consultez le manuel utilisateur*

(I)

**PROGRAMARE LA SERRATURA  
PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA.**

*Consultare il manuale utente*

(P)

**NESTE PONTO NÃO FECHÉ A PORTA.  
PROGRAME O ESCUDO PRIMEIRO**

*Consult manual do usuário*

XS4 One


# Installation guide

## XS4 One

**SALTO**  
inspiredaccess

Ei751 xx..

Ei7P1 xx..



(Eng) **HOTEL GUEST ROOM LOCK**


(E) **HABITACIÓN HOTEL**

(D) **HOTELZIMMERSCHLOSS**

(F) **PIÈCE D' HÔTEL**

(I) **CAMERE HOTEL**

(P) **QUARTO DE HOTEL**



### ONLY FOR LE7Sxx series MORTISE LOCK



**Unplug**



*Desconecte*

*Débranchez*

*Ziehen*

*Scollegare*

*Desliguar*



(Eng) **Other models** (E) **Otros modelos** (D) **Andere Modelle** (F) **D'autres modèles** (I) **Altri modelli**  
(P) **Outros modelos**

Ei756 xx..

(Eng) **-Entry lock with privacy/ lockout funtion**

(E) **-Modelo entrada con privacidad**

(D) **-Beschlag mit Privacy-Funktion**

(F) **-Béquille électronique avec fonction privacité**

(I) **-Modelo di entrata con privacy**

(P) **-Modelo entrada com privacidade**

Ei7P6 xx..

(Eng) **-Entry lock with privacy/lockout funtion and key override**



(E) **-Modelo entrada con privacidad y llave de emergencia con registro**

(D) **-Beschlag mit Privacy-Funktion und Notschlüssel**

(F) **-Béquille électronique avec fonction privacité et clef de secours**

(I) **-Modelo entrada con privacy e chiave di emergenza con registrazione**

(P) **-Modelo entrada com privacidade e chave de emergencia com registro**



XS4 One