AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
MÍSTO STAVBY:	Pozemky parc. č. 527/163 k.ú. 663549 Dvory
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 620 00 Brno tel.: +420 543 422 711 www.intar.cz; info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Antonínská ul. 1720 00 Praha 2 tel.: +420 543 422 233 www.intar.cz; info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. JAN SLAVÍČEK ING. PAVEL HULŠEK
STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT:	C - SITUACE
PROFESE:	C - SITUACE
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	3008015-4
AUTORIZACE:	
DATUM:	07 / 2024
FORMÁT:	25 x A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1 : 250
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	3008015-4/C.3
ČÍSLO PŘÍLOHY:	C.3
REVIZE:	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 388.670 m. n. m.

LEGENDA:

- SO112 - SO-101, SO-102
- MOZKA PLOCHA PRO FTV PANELY NA STŘEŠE SO-101
- PAREDLY DLE KATASTRU NEMOVITOSTI
- DOTČENÉ PAREDLY DLE KATASTRU NEMOVITOSTI
- HRANICE POZEMKU STAVBY DLE KN
- HRANICE POZEMKU DOTČENÝCH STAVEBOU DLE KN
- HRANICE POZEMKU STAVBY DLE KN

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PLYNOVOD - STL
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SLUŽ. VEDENÍ VN - PŘÍSPOKLAD
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- POZEMNÍ SLUŽ. VEDENÍ NN - DŽ - DO 1 KV
- POZEMNÍ SLUŽ. VEDENÍ VN - DŽ - DO 35 KV
- STANICE DO 52 KV - ZDĚLNÁ
- ZAMĚŘENÉ A NOTOVANÉ, VNITŘNÍ STP
- STP NEZAMĚŘENÁ POLOHA
- RADIOVÉ SÍTĚ
- KABELOVODY
- NADZEMNÍ SÍTĚ
- SÍTĚ S NN. ELEKTROPŘÍPOJKY

NAVRHOVANÉ INŽ. SÍTĚ VIZ ÚZEMNÍ SOUHLASY STAVEBNÍHO ÚŘADU:

- STOKA - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, V.Č. IO-301
- PŘÍPOJKA A AREÁL, KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, V.Č. IO-302, IO-303
- PŘÍPOJKA - VODOVOD, V.Č. IO-307
- AREÁLOVÉ ROZVODY NN PRO DOBÍJECÍ STANICE A.O, V.Č. IO-402
- SDĚLOVACÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ, V.Č. IO-404
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, V.Č. IO-501
- NTL PLYNOVOD, V.Č. IO-502
- PŘÍPOJKA ESÍ, V.Č. IO-401
- STANICE DO 35 KV - MĚSTNOSTÍ 1.048 OBJEKTU SO-101
- TEP DÉLP - GEOTERMÁLNÍ VRTY - 30 KS, HL. MAX. 100 m, V.Č. PS-004
- TEP DÉLP - ENERGETICKÉ PILOTY - CCA 10 - 14 m, D - 900 - 1200 mm, 7 x 5 = 35 KS, V.Č. PS-004
- KOTV STÁVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- KOTV PAŽENÝCH KONCH STĚN
- KOTV POŽÁRNÍ NÁSEČPEČNÍHO PROSTORU
- VYTYČOVACÍ BOD STAVBY
- VB1 - VB1 X=1 011 506.87 Y=853 440.81
- VB2 X=1 011 481.90 Y=853 391.57
- OCHRANNÉ PÁSMO VYROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
- PÁSMO PŘEDOMÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
- KATODOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO (Galvan)

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA

S

LEGENDA OBJEKTŮ:

POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO-101	BUDOVA SOS 112
SO-102	BUDOVA - OCHRANNÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY, SKLAD ZAHRADNÍ TECHNIKY, DIESELAGREGÁT
SO-104	OPLOCENÍ VČ. VJEZDOVÉ BRÁNY A BRÁNKY PRO PĚŠÍ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I - VODOVODY A KANALIZACE

IO-301	STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO-302	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO-303	SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE
IO-304	DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE VČ.JSK, AN A ZASAKOVÁNÍ
IO-305	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 1
IO-306	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 2
IO-307	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
IO-308	AREÁLOVÝ VODOVOD
IO-309	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 3

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA II - KABELOVÉ SÍTĚ

IO-402	AREÁLOVÉ ROZVODY NN
IO-403a	VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
IO-403b	VENKOVNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
IO-404	AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDÉ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA III - TRUBNÍ VEDENÍ

IO-501	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA STL
IO-502	AREÁLOVÝ PLYNOVOD NTL

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA. TRUBNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

IO-601	KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
IO-602	SADOVÉ A OSTATNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO-801 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - ZOV

ZEMĚŘENÉ VEDENÍ STL PLYNOVODU. VÝŠKA ULOŽENÍ = 381,759

POZEMNÍ PŘÍPOJKA PLYNOVODNÍHO VEDENÍ – NEZOUČET SE KŘÍŽENÍ

V TĚTO OBLASTI DOJDE KE KŘÍŽENÍ S PLYNÁRENSKÝM ZAŘÍZENÍM, ZDE BUDE PŘEVEDENA JAK OCHRANA DOBÍZENO KRYTÍ DLE ČSN 736005 PPŘ. BUDE PŘEVEDENA JAK OCHRANA PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S JEHO SPRÁVCEM

527/44

527/52

527/162

527/101

527/58

527/163

527/1

527/71

527/40

IO-601

IO-602

IO-309 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 3 — DN 382,18 — DN 381,89 — DN 382,66 — TERÉN 384,59 — DN 383,34 — TERÉN 385,14 — DN 383,59 — TERÉN 385,94 — DN 384,63 — TERÉN 385,96 — DN 384,30 — TERÉN 386,07 — DN 383,84 — TERÉN 385,84 — DN 384,15 — TERÉN 385,81 — DN 386,50 — TERÉN 389,04 — DN 387,03 — TERÉN 388,50 — DN 387,30 — TERÉN 388,50 — DN 387,25 — TERÉN 388,55 — DN 387,09 — TERÉN 388,63 — DN 385,95 — TERÉN 388,59 — DN 385,99 — TERÉN 388,43 — DN 386,15 — TERÉN 387,91 — DN 386,27 — TERÉN 387,91 — DN 386,34 — TERÉN 387,85 — DN 386,43 — TERÉN 387,63 — DN 385,28 — TERÉN 387,37

IO-304 KANALIZACE DEŠŤOVÁ - AREÁLOVÁ — KG DN150-82,8m-1,0% — DN 385,67 — RETENČNÍ NÁDRŽ — DN 387,03 — TERÉN 388,50 — DS3 — PILOTY - ODA 1D.1.4m, DS900-1200mm / X3.23kS

IO-305 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 1 — DN 386,15 — DS7 — TERÉN 387,91 — DN 386,27 — DS6 — TERÉN 387,91

IO-306 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 2 — DN 385,99 — DS8 — TERÉN 388,43 — DN 385,95 — DS9 — TERÉN 388,59 — DN 387,09 — DS10 — TERÉN 388,63 — DN 387,25 — DS11 — TERÉN 388,55

IO-307 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA — VČ. VODOMĚRNÉ ŠACHTY

IO-308 AREÁLOVÝ VODOVOD — PE100RC Ø63-53,1m

IO-309 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 3 — KG DN200-22,2m-1,5% — DN 384,30 — RŠ4 — TERÉN 386,07 — DN 384,63 — RŠ5 — TERÉN 386,96

IO-303 KANALIZACE AREÁLOVÁ - SPLAŠKOVÁ — KG DN200-117,1m

IO-502 AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD-OPZ — PE100RC Ø63-159,3m — KG200-50,0m-1,5%

IO-404 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU — napojení na DS — napojení na stávající VO

IO-401 PŘÍPOJKA SILNOPROUD VN — napojení na DS

IO-307 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA vč. VODOMĚRNÉ ŠACHTY — VS — HUP — 1" — 3,0m

IO-601 — KG200-31,6m-1,5% — 13,9m — RŠ2 — TERÉN 386,42 — DNO 383,07 — 18,2m — RŠ3 — TERÉN 386,30 — DNO 383,54

IO-501 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100RC Ø40-7,3m HUP V PILÍŘI

IO-302 KANALIZACE AREÁLOVÁ - SPLAŠKOVÁ KT DN200-9,7m-2%

IO-301 STOKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KT DN250-44,0m-1,2%

RŠ1 TERÉN 384,83 DNO 382,88

IO-601 — IO-309 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 3 — DS13 DNO 381,89 — DS14 DNO 382,18 — KG250-28,7m-1% — UV13 — UV14 — UV15 — UV16

IO-602 — IO-304 RETENČNÍ NÁDRŽ — DN 385,67 — NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY — ARMATURNÍ ŠACHTA AUTOMAT ZAVLAHY — PŘÍPOJKA DOPLŇOVÁNÍ PITNÉ VODY — odpadlé nádrž desťových vod

IO-402 AREÁLOVÝ ROZVODY NN — SILNOPROUD NN — DS5 — TERÉN 387,85 — DNO 386,34 — DS12 — TERÉN 387,60 — DNO 385,78 — PROVEDENÝ ZAUŠTĚNÍ VAT V30 — VÝTAH POLE - GELKEM 30 KS — PŘÍHRADKA - max 100m

IO-403 AREÁLOVÝ OSVĚTLENÍ SILNOPROUD NN — ODVODNĚNÍ ZLAB-78,3m — KG200-25m-1,5% — UV7 — UV8 — UV9 — UV10 — 6xOV1 — 5xOV1 — SO-102

IO-402 SILNOPROUD NN — AREÁLOVÝ ROZVODY — ODVODNĚNÍ ZLAB-34,5m — KG200-31,5m-1,5% — UV1 — UV2 — UV3 — UV4 — UV5 — UV6 — 3xOV1 — SO-104

IO-306 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 2 — KG200-24,9m-1,5% — SO-101 - SOS112 — ATTIKA: +18,000 PODLAŽÍ: 1. NP - 4. NP ±0,000=388,670 — VB1 — VB2

IO-305 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 1 — DS15 — DS16 — DS17 — DS18 — DS19 — DS20 — DS21 — DS22 — DS23 — DS24 — DS25 — DS26 — DS27 — DS28 — DS29 — DS30 — DS31 — DS32 — DS33 — DS34 — DS35 — DS36 — DS37 — DS38 — DS39 — DS40 — DS41 — DS42 — DS43 — DS44 — DS45 — DS46 — DS47 — DS48 — DS49 — DS50 — DS51 — DS52 — DS53 — DS54 — DS55 — DS56 — DS57 — DS58 — DS59 — DS60 — DS61 — DS62 — DS63 — DS64 — DS65 — DS66 — DS67 — DS68 — DS69 — DS70 — DS71 — DS72 — DS73 — DS74 — DS75 — DS76 — DS77 — DS78 — DS79 — DS80 — DS81 — DS82 — DS83 — DS84 — DS85 — DS86 — DS87 — DS88 — DS89 — DS90 — DS91 — DS92 — DS93 — DS94 — DS95 — DS96 — DS97 — DS98 — DS99 — DS100 — DS101 — DS102 — DS103 — DS104 — DS105 — DS106 — DS107 — DS108 — DS109 — DS110 — DS111 — DS112 — DS113 — DS114 — DS115 — DS116 — DS117 — DS118 — DS119 — DS120 — DS121 — DS122 — DS123 — DS124 — DS125 — DS126 — DS127 — DS128 — DS129 — DS130 — DS131 — DS132 — DS133 — DS134 — DS135 — DS136 — DS137 — DS138 — DS139 — DS140 — DS141 — DS142 — DS143 — DS144 — DS145 — DS146 — DS147 — DS148 — DS149 — DS150 — DS151 — DS152 — DS153 — DS154 — DS155 — DS156 — DS157 — DS158 — DS159 — DS160 — DS161 — DS162 — DS163 — DS164 — DS165 — DS166 — DS167 — DS168 — DS169 — DS170 — DS171 — DS172 — DS173 — DS174 — DS175 — DS176 — DS177 — DS178 — DS179 — DS180 — DS181 — DS182 — DS183 — DS184 — DS185 — DS186 — DS187 — DS188 — DS189 — DS190 — DS191 — DS192 — DS193 — DS194 — DS195 — DS196 — DS197 — DS198 — DS199 — DS200 — DS201 — DS202 — DS203 — DS204 — DS205 — DS206 — DS207 — DS208 — DS209 — DS210 — DS211 — DS212 — DS213 — DS214 — DS215 — DS216 — DS217 — DS218 — DS219 — DS220 — DS221 — DS222 — DS223 — DS224 — DS225 — DS226 — DS227 — DS228 — DS229 — DS230 — DS231 — DS232 — DS233 — DS234 — DS235 — DS236 — DS237 — DS238 — DS239 — DS240 — DS241 — DS242 — DS243 — DS244 — DS245 — DS246 — DS247 — DS248 — DS249 — DS250 — DS251 — DS252 — DS253 — DS254 — DS255 — DS256 — DS257 — DS258 — DS259 — DS260 — DS261 — DS262 — DS263 — DS264 — DS265 — DS266 — DS267 — DS268 — DS269 — DS270 — DS271 — DS272 — DS273 — DS274 — DS275 — DS276 — DS277 — DS278 — DS279 — DS280 — DS281 — DS282 — DS283 — DS284 — DS285 — DS286 — DS287 — DS288 — DS289 — DS290 — DS291 — DS292 — DS293 — DS294 — DS295 — DS296 — DS297 — DS298 — DS299 — DS300 — DS301 — DS302 — DS303 — DS304 — DS305 — DS306 — DS307 — DS308 — DS309 — DS310 — DS311 — DS312 — DS313 — DS314 — DS315 — DS316 — DS317 — DS318 — DS319 — DS320 — DS321 — DS322 — DS323 — DS324 — DS325 — DS326 — DS327 — DS328 — DS329 — DS330 — DS331 — DS332 — DS333 — DS334 — DS335 — DS336 — DS337 — DS338 — DS339 — DS340 — DS341 — DS342 — DS343 — DS344 — DS345 — DS346 — DS347 — DS348 — DS349 — DS350 — DS351 — DS352 — DS353 — DS354 — DS355 — DS356 — DS357 — DS358 — DS359 — DS360 — DS361 — DS362 — DS363 — DS364 — DS365 — DS366 — DS367 — DS368 — DS369 — DS370 — DS371 — DS372 — DS373 — DS374 — DS375 — DS376 — DS377 — DS378 — DS379 — DS380 — DS381 — DS382 — DS383 — DS384 — DS385 — DS386 — DS387 — DS388 — DS389 — DS390 — DS391 — DS392 — DS393 — DS394 — DS395 — DS396 — DS397 — DS398 — DS399 — DS400 — DS401 — DS402 — DS403 — DS404 — DS405 — DS406 — DS407 — DS408 — DS409 — DS410 — DS411 — DS412 — DS413 — DS414 — DS415 — DS416 — DS417 — DS418 — DS419 — DS420 — DS421 — DS422 — DS423 — DS424 — DS425 — DS426 — DS427 — DS428 — DS429 — DS430 — DS431 — DS432 — DS433 — DS434 — DS435 — DS436 — DS437 — DS438 — DS439 — DS440 — DS441 — DS442 — DS443 — DS444 — DS445 — DS446 — DS447 — DS448 — DS449 — DS450 — DS451 — DS452 — DS453 — DS454 — DS455 — DS456 — DS457 — DS458 — DS459 — DS460 — DS461 — DS462 — DS463 — DS464 — DS465 — DS466 — DS467 — DS468 — DS469 — DS470 — DS471 — DS472 — DS473 — DS474 — DS475 — DS476 — DS477 — DS478 — DS479 — DS480 — DS481 — DS482 — DS483 — DS484 — DS485 — DS486 — DS487 — DS488 — DS489 — DS490 — DS491 — DS492 — DS493 — DS494 — DS495 — DS496 — DS497 — DS498 — DS499 — DS500 — DS501 — DS502 — DS503 — DS504 — DS505 — DS506 — DS507 — DS508 — DS509 — DS510 — DS511 — DS512 — DS513 — DS514 — DS515 — DS516 — DS517 — DS518 — DS519 — DS520 — DS521 — DS522 — DS523 — DS524 — DS525 — DS526 — DS527 — DS528 — DS529 — DS530 — DS531 — DS532 — DS533 — DS534 — DS535 — DS536 — DS537 — DS538 — DS539 — DS540 — DS541 — DS542 — DS543 — DS544 — DS545 — DS546 — DS547 — DS548 — DS549 — DS550 — DS551 — DS552 — DS553 — DS554 — DS555 — DS556 — DS557 — DS558 — DS559 — DS560 — DS561 — DS562 — DS563 — DS564 — DS565 — DS566 — DS567 — DS568 — DS569 — DS570 — DS571 — DS572 — DS573 — DS574 — DS575 — DS576 — DS577 — DS578 — DS579 — DS580 — DS581 — DS582 — DS583 — DS584 — DS585 — DS586 — DS587 — DS588 — DS589 — DS590 — DS591 — DS592 — DS593 — DS594 — DS595 — DS596 — DS597 — DS598 — DS599 — DS600 — DS601 — DS602 — DS603 — DS604 — DS605 — DS606 — DS607 — DS608 — DS609 — DS610 — DS611 — DS612 — DS613 — DS614 — DS615 — DS616 — DS617 — DS618 — DS619 — DS620 — DS621 — DS622 — DS623 — DS624 — DS625 — DS626 — DS627 — DS628 — DS629 — DS630 — DS631 — DS632 — DS633 — DS634 — DS635 — DS636 — DS637 — DS638 — DS639 — DS640 — DS641 — DS642 — DS643 — DS644 — DS645 — DS646 — DS647 — DS648 — DS649 — DS650 — DS651 — DS652 — DS653 — DS654 — DS655 — DS656 — DS657 — DS658 — DS659 — DS660 — DS661 — DS662 — DS663 — DS664 — DS665 — DS666 — DS667 — DS668 — DS669 — DS670 — DS671 — DS672 — DS673 — DS674 — DS675 — DS676 — DS677 — DS678 — DS679 — DS680 — DS681 — DS682 — DS683 — DS684 — DS685 — DS686 — DS687 — DS688 — DS689 — DS690 — DS691 — DS692 — DS693 — DS694 — DS695 — DS696 — DS697 — DS698 — DS699 — DS700 — DS701 — DS702 — DS703 — DS704 — DS705 — DS706 — DS707 — DS708 — DS709 — DS710 — DS711 — DS712 — DS713 — DS714 — DS715 — DS716 — DS717 — DS718 — DS719 — DS720 — DS721 — DS722 — DS723 — DS724 — DS725 — DS726 — DS727 — DS728 — DS729 — DS730 — DS731 — DS732 — DS733 — DS734 — DS735 — DS736 — DS737 — DS738 — DS739 — DS740 — DS741 — DS742 — DS743 — DS744 — DS745 — DS746 — DS747 — DS748 — DS749 — DS750 — DS751 — DS752 — DS753 — DS754 — DS755 — DS756 — DS757 — DS758 — DS759 — DS760 — DS761 — DS762 — DS763 — DS764 — DS765 — DS766 — DS767 — DS768 — DS769 — DS770 — DS771 — DS772 — DS773 — DS774 — DS775 — DS776 — DS777 — DS778 — DS779 — DS780 — DS781 — DS782 — DS783 — DS784 — DS785 — DS786 — DS787 — DS788 — DS789 — DS790 — DS791 — DS792 — DS793 — DS794 — DS795 — DS796 — DS797 — DS798 — DS799 — DS800 — DS801 — DS802 — DS803 — DS804 — DS805 — DS806 — DS807 — DS808 — DS809 — DS810 — DS811 — DS812 — DS813 — DS814 — DS815 — DS816 — DS817 — DS818 — DS819 — DS820 — DS821 — DS822 — DS823 — DS824 — DS825 — DS826 — DS827 — DS828 — DS829 — DS830 — DS831 — DS832 — DS833 — DS834 — DS835 — DS836 — DS837 — DS838 — DS839 — DS840 — DS841 — DS842 — DS843 — DS844 — DS845 — DS846 — DS847 — DS848 — DS849 — DS850 — DS851 — DS852 — DS853 — DS854 — DS855 — DS856 — DS857 — DS858 — DS859 — DS860 — DS861 — DS862 — DS863 — DS864 — DS865 — DS866 — DS867 — DS868 — DS869 — DS870 — DS871 — DS872 — DS873 — DS874 — DS875 — DS876 — DS877 — DS878 — DS879 — DS880 — DS881 — DS882 — DS883 — DS884 — DS885 — DS886 — DS887 — DS888 — DS889 — DS890 — DS891 — DS892 — DS893 — DS894 — DS895 — DS896 — DS897 — DS898 — DS899 — DS900 — DS901 — DS902 — DS903 — DS904 — DS905 — DS906 — DS907 — DS908 — DS909 — DS910 — DS911 — DS912 — DS913 — DS914 — DS915 — DS916 — DS917 — DS918 — DS919 — DS920 — DS921 — DS922 — DS923 — DS924 — DS925 — DS926 — DS927 — DS928 — DS929 — DS930 — DS931 — DS932 — DS933 — DS934 — DS935 — DS936 — DS937 — DS938 — DS939 — DS940 — DS941 — DS942 — DS943 — DS944 — DS945 — DS946 — DS947 — DS948 — DS949 — DS950 — DS951 — DS952 — DS953 — DS954 — DS955 — DS956 — DS957 — DS958 — DS959 — DS960 — DS961 — DS962 — DS963 — DS964 — DS965 — DS966 — DS967 — DS968 — DS969 — DS970 — DS971 — DS972 — DS973 — DS974 — DS975 — DS976 — DS977 — DS978 — DS979 — DS980 — DS981 — DS982 — DS983 — DS984 — DS985 — DS986 — DS987 — DS988 — DS989 — DS990 — DS991 — DS992 — DS993 — DS994 — DS995 — DS996 — DS997 — DS998 — DS999 — DS1000

PL YN

INTAR